

دستگاه نفوذ ناپذیری آب در ایزوگام

این دستگاه طبق استاندارد جدید ایزوگام شماره ۳۸۶۱ می باشد
این دستگاه شامل یک مخزن آب از ارتفاع حدود یک متر و یک محفظه (سیلندر) تمام استیل می باشد.



- ✓ دارای محفظه تمام استیل
- ✓ گیج فشار جهت نمایش مقدار فشار محفظه
- ✓ دارای سلول مخزن آب از جنس پلکسی گلس
- ✓ واشرهای آبندی
- ✓ خط کش یک متری استیل
- ✓ شلنگ ها و رابط ها
- ✓ شیرهای برنجی

دستورالعمل استفاده از دستگاه نفوذ ناپذیری آب در ایزوگام :

- (۱) ابتدا از بسته بودن تمام شیرهای دستگاه مطمئن شوید
- (۲) سپس مخزن آب دستگاه را از بالا با آب پر کنید
- (۳) نمونه ایزوگام را توسط قالب برشی به قطر ۱۸ سانتیمتر آماده کنید
- (۴) درب سیلندر را باز کنید
- (۵) ابتدا یک واشر روی سیلندر قرار داده
- (۶) بعد نمونه آماده شده ایزوگام را قرار دهید
- (۷) روی نمونه آماده شده پودر تالک بریزید
- (۸) روی نمونه ایزوگام صفحه شیشه ای را قرار دهید
- (۹) و بعد واشر دوم را روی صفحه شیشه ای قرار داده
- (۱۰) درب دستگاه را ببندید و مطمئن شوید پیچ ها به خوبی سفت شده است و آبند باشد
- (۱۱) شیر زیر مخزن آب را باز کنید
- (۱۲) برای خروج هوا سیلندر (هواگیری) شیر پشت گیج را باز کنید
- (۱۳) بعد از پر شدن از سیلندر شیر هواگیری بسته شود
- (۱۴) در آخر سطح آب را که در مخزن می باشد بررسی کنید این سطح آب باید روی ۱۰۰ سانتیمتر باشد . در صورت بالاتر بودن آنرا خالی و در صورت پایین بودن سطح آب ، آنرا مجددا پر کنید.